

PIEZAS ELECTRICAS

Artículo 01

SENSOR PRESION ACEITE
(EOP) INTERNATIONAL
DT466E/530E



Artículo 02

SENSOR PRESION DE CONTROL DE
INYECCION (ICP) INTERNATIONAL
DT466E/530E



Artículo 03

SENSOR POSICION EJE
LEVAS (CMP) DT466E/530E



Artículo 04

SENSOR ADMISION (MAP)
INTERNATIONAL
DT466E/530E



Artículo 05

SENSOR (ATS, ECT, EOT)
INTERNATIONAL
DT466E/530E



Artículo 06

VALVULA REGULADORA DE
PRESION DE INYECCION (IPR)
INTERNATIONAL DT466E/530E



Artículo 07

VALVULA REGULADORA DE PRESION
DE INYECCION (IPR) INTERNATIONAL
DT466/DT570/HT570



Artículo 08

ELECTROVALVULA TIPO LAPIZ
DON PINES RECTOS (12/24V)



Artículo 09

ELECTROVALVULA
UNIVERSAL (12/24V)



Artículo 10

ARNES INYECTORES
DT466E/530E



Artículo 11

ARNES SENSORES
DT466E/530E



Artículo 12

ARNES FRENO MOTOR
CUMMINS ISM/M11/QSM11



Artículo 13

PEDAL ACELERADOR
INTERNATIONAL
4300/4400/7400/7600



Artículo 14

PEDAL ACELERADOR
FREIGHTLINER M2
106/COLUMBIA/CASCADIA



Artículo 15

MANDO ELEVAVIDRIOS
INTERNATIONAL LADO CHOFER
(IZQUIERDO)



Artículo 16

MANDO ELEVAVIDRIOS
INTERNATIONAL LADO
COPILOTO (DERECHO)



Artículo 17

MANDO DIRECCIONALES
INTERNATIONAL
4300/4400/7400/7600



Artículo 18

MANDO DIRECCIONALES
INTERNATIONAL 4700



Artículo 19

MANDO DIRECCIONALES
KENWORTH/ PETERBILT



Artículo 20

MANDO DIRECCIONALES
FREIGHTLINER M2 106/ 112



Artículo 21

CINTA PITO 4 PINES
INTERNATIONAL
4300/4400/7600



Artículo 22

CINTA PITO 10 PINES
INTERNATIONAL PRO STAR



Artículo 23

MANDO CRUCERO TIMON
INTERNATIONAL PRO STAR



Artículo 24

SWITCH CONTROL ESPEJOS
INTERNATIONAL
4300/4400/7600



Artículo 25

BOMBA AGUA
LIMPIAPARABRISAS
INTERNATIONAL 4300/4400



Artículo 26

BOTON SILLA (ROJO)



Artículo 27

BOTON SILLA (GRIS)



Artículo 28

SENSOR PRESION AIRE SISTEMA
FRENOS NO 2-6 PSI



Artículo 29

SENSOR LUZ PARQUEO



Artículo 30

SENSOR PRESION AIRE
SISTEMA FRENOS NC 2-6 PSI



Artículo 31

SENSOR REVERSA
INTERNATIONAL 7600



Artículo 32

SENSOR NIVEL REFRIGERANTE
INTERNATIONAL
4300/4400/7400



Artículo 33

SENSOR NIVEL REFRIGERANTE
FREIGHTLINER



Artículo 34

SENSOR NIVEL
REFRIGERANTE (BEDIA)



Artículo 35

SENSOR NIVEL REFRIGERANTE 2
PINES INTERNATIONAL



Artículo 36

SENSOR NIVEL REFRIGERANTE
FREIGHTLINER





INTER-CUM

CENTRO REPUESTOS

Artículo 37

SENSOR PRESION Y
TEMPERATURA DE ACEITE
ISM/M11/L10/QSM11



Artículo 38

SENSOR PRESION Y
TEMPERATURA DE ACEITE
ISX/ISX15/QSX/QSX15



Artículo 39

SENSOR PRESION Y
TEMPERATURA DE AIRE
ADMISION ISX/QSX



Artículo 40

SENSOR PRESION
ACEITE/COMBUSTIBLE
ISM/ISC/ISL



Artículo 41

SENSOR PRESION ACEITE
ISF 3.8/ISB



Artículo 42

SENSOR PRESION ADMISION DE
TURBO CUMMINS N14



Artículo 43

SENSOR POSICION
EJE LEVAS
ISM/M11/L10/N14



Artículo 44

SENSOR POSICION ISX/QSX



Artículo 45

SENSOR POSICION
X15/ISX/ISF/ISL



3142460135-3118592237-3204648372

Artículo 46

SENSOR VELOCIDAD DE
TRANSMISION 2 PINES



Artículo 47

SENSOR VELOCIDAD
TRANSMISION 4 PINES



Artículo 48

SENSOR MAGNETICO DE
VELOCIDAD DE ROSCA DOS
PINES



Artículo 49

TROMPO TEMPERATURA ACEITE
Y AGUA DE 1/2 DOS PINES



Artículo 50

SENSOR TEMPERATURA ACEITE
TRANSMISION/DIFERENCIAL
FREIGHTLINER



Artículo 51

SENSOR TEMPERATURA EOT



Artículo 52

SENSOR TEMPERATURA
ACEITE
TRANSMISION/DIFERENCIAL



Artículo 53

SENSOR PRESION AIRE
(PATA DELGADA)



Artículo 54

SENSOR PRESION AIRE (PATA
GRUESA)





INTER-CUM

CENTRO REPUESTOS

Artículo 55

INTERRUPTOR DE PRESION
GRADUABLE



Artículo 56

PERA FAN CLUTCH 180°
NC/NO



Artículo 57

PERA FAN CLUTCH 190°
NC/NO



Artículo 58

PERA FAN CLUTCH 200°
NC/NO



Artículo 59

VALVULA SELENOIDE 12V
BIG CAM/855



Artículo 60

KIT VALVULA SELENOIDE 12V
PARA CUMMINS



Artículo 61

VALVULA SELENOIDE PARA
CUMMINS



3142460135-3118592237-3204648372